



# Gemlux

## ПАСПОРТ

**ВАФЕЛЬНИЦА**

**МОДЕЛЬ: GL-WM-101**



## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Параметры электросети: 220-230 В, 50Гц
- Мощность: 700 Вт
- Для бельгийских вафель толщиной ~ 2,5 см в форме сегмента 1/4 круга.
- Предназначена для использования на бытовых кухнях.

## **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

- Перед началом использования электровафельницы внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном буклете. Не выбрасывайте инструкцию, сохраняйте ее в течение всего времени пользования устройством.
- При передаче устройства другому пользователю обязательно передайте и инструкцию.
- Электровафельница может применяться только по своему прямому назначению. Неправильное использование и несоблюдение инструкций, изложенных в данном буклете может привести к поломке чайника, а также нанести вред здоровью пользователя.
- Устанавливайте только на ровной и устойчивой сухой поверхности, вдали от источников тепла, влаги и открытого пламени.
- Работайте с вафельницей только в хорошо проветриваемом помещении; убедитесь, что вентиляция достаточна для отведения горячего пара.
- Убедитесь в том, что параметры электрической сети, указанные в данном буклете, соответствуют параметрам вашей электрической сети.
- Перед подключением к сети питания убедитесь, что контактные поверхности захлопнуты.
- Во избежание удара электрическим током не используйте электровафельницу вблизи воды. Не погружайте устройство и сетевой шнур в воду или другую жидкость. Если это произошло, незамедлительно обратитесь в сервисную службу.
- Электровафельница предназначена для использования в закрытых помещениях. Не используйте на открытом воздухе. Следует беречь устройство от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности, острых предметов. Не прикасайтесь к электровафельнице влажными руками. Если устройство подверглось воздействию жидкости или влаги незамедлительно отключите его от сети питания.
- При появлении неисправностей немедленно отключите электровафельницу от сети питания.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электровафельницу— это может быть опасно для вашего здоровья и жизни. Ремонтные работы могут осуществляться исключительно специалистами сервисного центра.
- Не используйте электровафельницу при повреждении шнура питания – это опасно для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный центр.
- Для замены могут использоваться только оригинальные запчасти. Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию, поражению электрическим током, причинить вред здоровью и жизни пользователя.
- Сетевой шнур не должен свисать со стола, касаться горячих поверхностей, не должен быть завязан.
- Электровафельница не является игрушкой! Храните ее в недоступном для детей месте. Дети старше восьми лет могут пользоваться электровафельницей или находиться вблизи включенного устройства только под строгим контролем взрослых.

- Использование устройства людьми с ограниченными возможностями и детьми старше восьми лет возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных за их безопасность. Ни при каких обстоятельствах не допускается использование электровафельницы детьми, не достигшими восьмилетнего возраста.

- **Внимание: поверхность электровафельницы нагревается во время работы до высокой температуры. Не прикасайтесь к ней – риск ожога! В процессе работы беритесь только за ручки, пользуйтесь прихватками и защитными жаропрочными перчатками. Прежде чем дотрагиваться до корпуса вафельницы дождитесь его полного остывания.**

- Отключайте электровафельницу от сети питания перед очисткой и при длительных перерывах в использовании. Не оставляйте включенную электровафельницу без присмотра. Перед уходом из помещения выключите электровафельницу и вытащите вилку из розетки.

- Не пользуйтесь удлинителями. Не включайте электровафельницу одновременно в одну розетку с другими устройствами.

- Запрещается подключение к вафельнице любых внешних устройств, не входящих в комплект поставки (напр. внешних таймеров, сторонних термостатов, пультов управления и т.п.).

- Производитель не несет ответственности за повреждения устройства, вызванные неправильным обращением с ним и/или несоблюдением инструкций, изложенных в этом буклете.

## **ПОРЯДОК РАБОТЫ**

- 1) Размотайте кабель.
- 2) Убедитесь, что нагревательные поверхности чистые. При необходимости протрите их кусочком влажной ткани.
- 3) Установите вафельницу на ровную устойчивую поверхность.
- 4) Захлопните контактные поверхности.
- 5) Вставьте вилку в розетку. Установите переключатель в положение МАХ – одновременно загорятся зеленая и красная лампочки-индикаторы и начнется нагрев. Как только контактные поверхности нагреются (обычно это занимает 2-3 минуты), зеленая лампочка погаснет. Вафельница готова к работе.
- 6) Раскройте вафельницу и налейте тесто на нижнюю контактную поверхность.
- 7) Закройте створки. Загорится зеленая лампочка. Следуя маркеру на ручке поверните корпус за ручку на 180° таким образом, чтобы терморегулятор оказался на противоположной стороне (внизу).
- 8) Через 4-6 минут разверните корпус на 180° в исходное положение (поворотом влево). Убедитесь, что терморегулятор находится сверху. Откройте вафельницу. Если вам кажется, что продукт пропекся недостаточно, закройте вафельницу и повторите инструкции из пункта 7. Откройте вафельницу через 1-2 минуты.
- 9) По окончании приготовления снимите готовый продукт при помощи пластиковой или деревянной лопатки/шпателя.

## **ПРИМЕЧАНИЯ**

- 1) Среднее время приготовления составляет 4- 6 минут, но вы можете изменять его в соответствии с вашими вкусовыми пристрастиями.
- 2) При первом использовании прогрейте вафельницу в течение 10 минут без продукта. При этом может выделиться небольшое количество пара/дыма и появиться характерный запах. Это нормально.
- 3) Красная лампочка-индикатор будет гореть все время пока вафельница включена.
- 4) Не перегружайте вафельницу. Не пытайтесь принудительно захлопнуть створки, если излишнее количество теста не позволяет аккуратно закрыть вафельницу. Удалите излишки теста. Несоблюдение этого условия может привести к поломке устройства.
- 5) Вафельница имеет антипригарное покрытие. Не пользуйтесь металлическими вилками, лопатками и другими острыми инструментами – они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте жаропрочные деревянные или пластиковые лопатки.
- 6) При длительных перерывах в использовании всегда отключайте вафельницу от сети питания.

## **УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 1) В процессе работы вафельница нагревается до высокой температуры. Перед началом очистки и обслуживания отключите устройство от сети питания и дождитесь его полного остывания.
- 2) Очищайте контактные поверхности после каждого использования при помощи кусочка влажной ткани. Присохшие кусочки пищи можно размягчить небольшим количеством растительного масла.
- 3) Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами и металлическими скребками – они повредят антипригарную поверхность.
- 4) При возникновении неисправностей обратитесь в сервисную службу.

## **ТРАДИЦИОННЫЙ РЕЦЕПТ ВАФЕЛЬ:**

Мука (с низким содержанием глютена) – 240 г

Молоко – 200 мл

Вода – 90 мл

Яйцо – 2 шт

Растительное масло – 40 г

Сода – 15 г

Сахарный песок – 50 г